

MONOTAN – D 715

Desinfetante a Base de Cloro

PROPRIEDADES

MONOTAN - A 715 é um desinfetante com ativo de hipoclorito de sódio, eficiente na ação biocida contra *Staphylococcus aureus* e *Echerichia coli*, testado em laboratório credenciado pela Anvisa.

UTILIZAÇÃO

MONOTAN - A 715 é indicado para uso manual, por imersão ou por circulação, é indicado para cloração de água e desinfecção em geral de equipamentos, tanques de estocagem, válvulas, tubulações, pisos e paredes.

INSTRUÇÕES DE USO

Desinfecção geral: Aplicar MONOTAN - A 715 na superfície previamente limpa na concentração de 0,15% à 0,5% p/v, (150 a 500 ml para 100 litros de água) em temperatura ambiente e deixar agir de 3 à 10 minutos. Enxaguar em seguida até total eliminação de resíduos do produto.

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio.

Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio

ESPECIFICAÇÃO: Aparência: Líquido, Límpido Cor: Incolor a Amarelo

Densidade (25°C): 1,18 - 1,22 g/ml

pH 1% - (25°C): 9,0 - 11,0

Cloro Ativo: 8 a 12%

ARMAZENAGEM: Manter o produto em temperatura ambiente, evitar temperaturas superior à 40° C, o produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e ventilado afastado da luz solar direta, fontes de calor e materiais incompatíveis. **PRECAUÇÃO: PERIGO! VENENO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO CUIDADO: perigosa sua ingestão.** - Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. **PERIGO! VENENO! Fatal se ingerido, inalado, absorvido pela pele.** **ATENÇÃO: "CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS"** Causa queimaduras graves aos olhos e a pele. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico e em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água e sabão em abundância e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Em caso de ingestão acidental **NÃO PROVOQUE VÔMITO** e consultar imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde Médico mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos e procure socorro médico. Lave objetos ou utensílios usados como medida antes de reutiliza – los. Utilize os Equipamentos de Proteção Individual-EPI's (luvas de borracha, óculos de proteção, avental e botas de borracha) durante a aplicação do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Centro de Atendimento de Toxicologia – CEATOX/ de Londrina – PR 0800-0148110.

ANVISA/ AUT. FUN: 3.03.400-6 - PROD. NOT. ANVISA. Nº 25351.106591/2011-30

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O departamento técnico da Belaquímica está a disposição para auxiliá-lo na correta utilização dos produtos

EMBALAGENS: Caixa 4 x 5 litros – BB 20 e 50 litros